

Utilisation : Couverture de poêles ou de casseroles pendant la cuisson sur dessus de cuisinière.

Micro-ondes	X	Électrique	X
Four	X	Gaz	X
Réfrigérateur	✓	Halogène	X
Congélateur	X	Vitrocéramique	X
Lave-vaisselle	✓	Induction	X

Ne jamais poser votre couvercle directement sur une source de chaleur.

Ne pas verser d'eau froide sur votre couvercle chaud.

Ne pas le mettre en contact avec une surface froide ou humide.

Entretien



- Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de produit nettoyant abrasif.
- Utiliser une éponge ou une brosse en nylon, avec un produit nettoyant non abrasif.
- Laisser le couvercle tremper dans de l'eau chaude savonneuse avant de le nettoyer.

Attention



- Le non-respect de ces instructions pourrait causer la casse immédiate ou à long-terme de l'ustensile, et entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas de produits ébréchés ou partiellement cassés.
- Un plat chaud ou son couvercle doit toujours être manipulé avec des maniques ou des gants secs pour éviter tous risques de brûlures.

Garantie

International Cookware garantit ce produit **10 ans** depuis la date d'achat contre tout défaut de fabrication sous réserve de la présentation d'une preuve d'achat.

Cette garantie ne couvre pas l'utilisation professionnelle, l'usure normale, les dommages dus aux chocs, aux chutes ou le non-respect des recommandations d'utilisation.