











### Utilisation :

 Micro-ondes	✓	 Électrique	✗
 Four	✗	 Gaz	✗
 Réfrigérateur	✓	 Halogène	✗
 Congélateur	✓	 Vitrocéramique	✗
 Lave-vaisselle	✓	 Induction	✗

- Ne jamais poser votre couvercle directement sur une source de chaleur.
- L'utilisation du couvercle aux micro-ondes n'est pas recommandée : risque de déformation ou de coloration. Préférez l'utilisation d'une cloche prévue à cet effet.

### Entretien



- Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de produit nettoyant abrasif.
- Utiliser une éponge ou une brosse en nylon, avec un produit nettoyant non abrasif.
- Laisser le couvercle tremper dans de l'eau chaude savonneuse avant de le nettoyer. Si vous mettez votre couvercle au lave-vaisselle, placez-le sur la partie haute, moins chaude, afin d'éviter les déformations.

### Attention



- Le non-respect de ces instructions pourrait causer la déformation immédiate ou à long-terme de l'ustensile.
- N'utilisez pas de produits ébréchés ou partiellement cassés.
- Un plat chaud ou son couvercle doit toujours être manipulé avec des maniques ou des gants secs pour éviter tous risques de brûlures.

### Garantie

International Cookware garantit ce produit depuis la date d'achat contre tout défaut de fabrication sous réserve de la présentation d'une preuve d'achat.

**Cette garantie ne couvre pas l'utilisation professionnelle, l'usure normale, les dommages dus aux chocs, aux chutes ou le non-respect des recommandations d'utilisation.**