



Cook & Store

Utilisation et entretien

Recommandé pour un usage aux fours traditionnel et micro-ondes, au lave-vaisselle, au réfrigérateur, et au congélateur.



Ne pas utiliser :

- sur le dessus de cuisinière (plaques électrique et céramique, gaz, etc)
- un plat chaud sur une surface froide/humide
- un liquide froid dans un plat chaud
- des poudres, des tampons abrasifs ou des éponges métalliques
- des articles ébréchés.

Couvercle plastique : ne pas mettre au four traditionnel.

Conditions de garantie



International Cookware garantit ce produit à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas l'utilisation professionnelle, les dommages provoqués par une utilisation inappropriée, ainsi que les chocs et les chutes.